

# Einstell- und Handhabungshinweise Rundlaufausrichtung des HydroChuck Compensation

## HINWEIS

Der Sicherungsring (3) ist mit einer Schraube mit Sicherungslack (2) gesichert und darf nicht entfernt werden.

1. Die drei Justierschrauben (4) mit einem Anzugsdrehmoment von 1 Nm anziehen.
2. Das HydroChuck Compensation mit einer Rundlaufmessvorrichtung ausmessen.
3. Die Justierschrauben (4) so weit anziehen (bis maximal 3 Nm), bis das HydroChuck Compensation den vorgeschriebenen Rundlauf aufweist.
4. Nach der Rundlaufausrichtung die gewünschte Wuchtgüte einstellen.

### Ergebnis:

Die Rundlaufausrichtung des HydroChuck Compensation ist vollständig durchgeführt.



- 1 Spanschraube
- 2 Schraube für Sicherungsring mit Sicherungslack (3 Stück)
- 3 Sicherungsring
- 4 Justierschrauben für Ausgleichseinstellung (3 Stück)

